

## Inspire bekkenbunnsvibrator



**Hvordan slå på/av vibratoren:** Slå på/av vibratoren via fjernkontrollen ved å trykke **ON/OFF** knappen i 3 sekunder (midterste knapp)

**Hvordan endre de ulike vibratorfrekvensene:** Dette gjør du ved å trykke på pilknappene (> og <) til venstre og høyre for **ON/OFF** knappen på fjernkontrollen. Du kan også endre vibratorfrekvensene ved å trykke på den uthevede knappen på selve vibratoren. Vibratoren har 10 ulike vibrasjoner.

**Bruk:** Ta noen dråper vannbasert glidekrem på vibratoren og gjerne også i skjeden. Finn en behagelig stilling – liggende eller stående med en fot på en stol eller lignende. Slå på vibratoren. Før inn vibratoren i vagina, la enden henge utenfor skjedeinngangen da denne benyttes til å fjerne vibratoren. Bruk fjernkontrollen til å styre vibratoren.

**Etter bruk:** Etter bruk kan vibratoren rengjøres med en mild, antibakteriell såpe eller et rengjøringsmiddel spesielt laget for å rengjøre vibratoren.

**Lading:** Sett inn ladekabelen i utgangen på vibratoren (du finner denne ved siden av CE-tegnet) og i utgangen på fjernkontrollen (på enden av fjernkontrollen). Ladekabelen er en USB ladekabel, og du kan lade vibrator/fjernkontroll via din PC eller via en USB-adapter i stikkontakten. Husk å lade vibratoren når den er tørr.



### Spesifikasjoner:

**Materialer:** Body-safe silikon  
**Størrelse:** 19 cm x 3,75 cm  
**Batteri:** USB lader inkludert  
**Lading:** 150 min  
**Brukstid:** Opptil 30 min  
**Vanntett:** ja

Produsent:

**CALEXOTICS**



**Quintet AS** ble etablert i 1999, og har siden oppstarten arbeidet for å tilby kvalitetsprodukter, faglig kompetanse og god veiledning og service innenfor produktområdene våre. Dette fokuserer vi på hver dag, noe som gir trygghet for våre kunder og samarbeidspartnere.

P.b.97 Bønes, 5849 Bergen • 55 98 15 55 • 55 98 15 56 (faks) • post@quintet.no • www.quintet.no

